



aero-naut

Pour l'assemblage, suivez les étapes des croquis.

Nettoyez les pièces avec une eau savonneuse et une brosse pour éliminer les restes collés sur les pièces. Ces restes pourraient boucher les buses par la suite, lors de leur fonctionnement.

1 Faites une fente de 3-4mm dans les tubes laiton (2). Enfilez-les dans la pièce inférieure (1). Le tube doit dépasser de 1mm env.

2 Collez les pièces inférieures et supérieures ensemble. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant une colle cyanoacrylate visqueuse.

3 Montez et collez la colonne (4) sur le tube. Collez le réglage de hauteur (7) sur la pièce supérieure (3). Collez le volant (8) sur le téton. Enfilez le pied (6). Ne le collez pas avec les pièces de la lance, ou avec le tube. Il servira de palier.

4 Collez les pièces du tube de jet et du tube d'eau pulvérisée. Retouchez éventuellement ce perçage. Collez la buse souhaitée dans le carter.

Lors de la peinture, veillez à ce qu'aucune peinture ne pénètre dans les perçages, et la bouche.

